



- 48. 포인트호이스트 6 (#6 SINGLE POINT HOIST)
- 47. 포인트호이스트 5 (#5 SINGLE POINT HOIST)
- 46. 포인트호이스트 4 (#4 SINGLE POINT HOIST)
- 45. 포인트호이스트 3 (#3 SINGLE POINT HOIST)
- 44. 포인트호이스트 2 (#2 SINGLE POINT HOIST)
- 43. 포인트호이스트 1 (#1 SINGLE POINT HOIST)

- 42. 장치봉 30 (#30 SET BATTEN)
- 41. 장치봉 29 (#29 SET BATTEN)
- 40. 장치봉 28 (#28 SET BATTEN)
- 39. 장치봉 27 (#27 SET BATTEN)
- 38. 장치봉 26 (#26 SET BATTEN)
- 37. 장치봉 25 (#25 SET BATTEN)
- 36. 하늘막상단조명 (UPPER CYC LIGHT)
- 35. 장치봉 24 (#24 SET BATTEN)
- 34. 장치봉 23 (#23 SET BATTEN)
- 33. 조명봉 4 (#4 LIGHT BATTEN)
- 32. 장치봉 22 (#22 SET BATTEN)
- 31. 장치봉 21 (#21 SET BATTEN)
- 30. 천장음향반사판 3 (#3 ACOUSTICAL SHELL-CEILING)
- 29. 장치봉 20 + 골막 2 (#20 SET BATTEN + #2 DRAW CURTAIN)
- 28. 장치봉 19 (#19 SET BATTEN)
- 27. 장치봉 18 (#18 SET BATTEN)
- 26. 장치봉 17 (#17 SET BATTEN)
- 25. 장치봉 16 (#16 SET BATTEN)
- 24. 조명봉 3 (#3 LIGHT BATTEN)
- 23. 장치봉 15 (#15 SET BATTEN)
- 22. 장치봉 14 + 골막 1 (#14 SET BATTEN + #1 DRAW CURTAIN)
- 21. 장치봉 13 (#13 SET BATTEN)
- 20. 천장음향반사판 2 (#2 ACOUSTICAL SHELL-CEILING)
- 19. 장치봉 12 (#12 SET BATTEN)
- 18. 장치봉 11 (#11 SET BATTEN)
- 17. 조명봉 2 (#2 LIGHT BATTEN)
- 16. 장치봉 10 (#10 SET BATTEN)
- 15. 장치봉 9 (#9 SET BATTEN)
- 14. 장치봉 8 (#8 SET BATTEN)
- 13. 장치봉 7 (#7 SET BATTEN)
- 12. 장치봉 6 (#6 SET BATTEN)
- 11. 장치봉 5 (#5 SET BATTEN)
- 10. 장치봉 4 (#4 SET BATTEN)
- 09. 천장음향반사판 1 (#1 ACOUSTICAL SHELL-CEILING)
- 08. 장치봉 3 + 다리막 1 (#3 SET BATTEN + #1 HOUSE LEG)
- 07. 조명봉 1 (#1 LIGHT BATTEN)
- 06. 장치봉 2 (#2 SET BATTEN)
- 05. 장치봉 1 (#1 SET BATTEN)
- 04. 연막 (HOUSE CURTAIN)
- 03. 영조리개막 (HARD TORMENTOR)
- 02. 영조리개막 (HARD TEASER)
- 01. 방화막 (SAFETY CURTAIN)
- 00. 영점선 (ZERO LINE)

- 01. 앞무대조명 (APRON LIGHT)
- 02. 현수막판 (PLACARD PANEL)
- 03. 앞무대 호이스트 (APRON HOIST)